

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)  
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦を  
点検します。

・パッドの摩擦限界ラインがブレーキディスク  
の側面に達したら、パッドの摩擦限界です。

