

## ●ブレーキ液の補給

1. リザーバタンク外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないよううにします。
  2. ビスを外し、キャップとダイヤフラムを取外します。
  3. リザーバタンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
  4. ダイヤフラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。
- ・ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。

### 《指定液》

ホンダブレーキフルードDOT 3またはDOT 4

### 注意

- ・ブレーキ液を補給するときは、リザーバタンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ・化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。

- ・ブレーキ液は塗装面をいためるので、部品类に付着させないでください。付着させたら、すぐに拭き取ってください。
- ・上限レベルラインを越えて、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液がにじみ出る場合があります。

