

### 《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かさず、マスタシリンダキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は、65 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、52 ページ参照。

