

# 目次

各部の名称	4	リヤークッションの調整	19
各部の説明と取扱い	6	携帯工具	19
メータ・ランプ類	6	<b>正しい運転操作</b>	<b>20</b>
メインスイッチ	10	エンジンのかけかた	20
スタータボタン	11	チェンジのしかた	22
エンジンキルスイッチ	11	走りかた	23
ヘッドライト・ポジションランプ	12	ブレーキの使いかた	25
パッシンググライト	13	<b>法定点検</b>	<b>27</b>
ウインカスイッチ	13	<b>運行前点検</b>	<b>28</b>
ヘルメットホルダ	14	前日の異状箇所の点検	29
ハンドロック	15	ブレーキの点検	29
フューエルコック	16	タイヤの点検	31
ガソリンの補給	17	エンジンオイル量の点検	33
シートロック／書類入れ	18	燃料の量の点検	33
ブレーキペダルの高さ調整	18	灯火装置，方向指示器の点検	34