

ハイビームパイロットランプ

ヘッドライトが点灯していて、ヘッドライトが上を向いているときに点灯します。

ニュートラルパイロットランプ

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

ウインカパイロットランプ

メインスイッチを“ON”にして、ウインカスイッチを操作すると点滅します。

