

●走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- 右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

注意

- 発進は、できるだけ静かに行ないましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

	速度範囲
1	速 0 ~ 50 km/h
2	速 20 ~ 80 km/h
3	速 25 ~ 105 km/h
4	速 35 ~ 120 km/h
5	速 45 ~ 150 km/h
6	速 50 km/h以上

《慣らし運転》

最初の1,000km走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行なうと、CBX400カスタムの寿命をのびします。