

## ● バッテリ液量の点検

- ・シート、サイドカバーを取外します。
- ・バッテリを取出し、バッテリ各槽の液面が上限 (UPPER LEVEL) と下限 (LOWER LEVEL) の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。

バッテリ液の補給は54ページ参照。

### 《バッテリの取外しかた》

1. バッテリブリーザーチューブをバッテリエルボから抜きます。
2. バッテリホルダを取外します。
3. ⊖ (マイナス) コードの接続を外します。
4. ⊕ (プラス) コードの接続を外し、バッテリを引き出します。

### 《バッテリの取付けかた》

取外しかたの逆手順で行います。

