

## ●エアクリーナエレメントの点検

エアクリーナエレメントを取出し、汚れによる詰りなどがながいかを目視により点検します。

### 《取外し》

1. サイドカバーを取外します。
2. スタータマグネチックスイッチを取外します。
3. ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。
4. セットスプリングを外してエアクリーナエレメントを取外します。

### 《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

清掃の方法は58ページ参照。

### 注意

- ・車によっては、ろ紙にオイルを含んだエアクリーナエレメント(ビスカス式)が装備されています。ビスカス式のエアクリーナエレメントは6か月ごとの点検は不要です。

