

●バッテリー液の補給

バッテリー液が不足している場合は、次の手順で蒸留水を補給します。

1. バッテリーブリーザーチューブをバッテリーエルボから抜きます。
2. バッテリーホルダを外します。
3. ⊖(マイナス)側コードを外し、次に⊕(プラス)側コードの接続を外します。
4. バッテリーを取り出し、バッテリーキャップを外した後、上限まで蒸留水を補給します。
5. 補給後は、バッテリーキャップを確実に締め、バッテリーを取付けます。このとき、必ず⊕側コードを先に取付け、⊖側を次に取付けます。

注意

- ・バッテリー液を点検・補給し、バッテリーを取付けた後は、ブリーザーチューブがバッテリーエルボにしっかりと結合されているか確認してください。ブリーザーチューブがかんだりつまっていると、バッテリーの内圧が高くなりバッテリーケースが破損することがあります。車に貼ってあるラベルに従い確認してください。

注意

- ・蒸留水を入れすぎると、こぼれて腐触の原因となります。
- ・バッテリー液は、希硫酸で目や皮膚を侵しますので十分注意してください。万一付着したときはすぐ多量の水で、少なくとも5分以上洗浄して専門医の診察を受けてください。

