

■ エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？OFFの状態になっていたときは次のことを行なってください。
- エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
- チョークレバーを完全に戻します。
- スロットルを全開にします。
- メインスイッチをONにします。
- スタートボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
- キルスイッチをRUNにし24ページの始動要領でエンジンをかけてください。
- ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？

故障の修理

- 販売店またはお近くのホンダサービス各地区センターにお申し付けください。
- むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。