

■ 目 次

各部の名称	4	エンジンのかけかた	23
各部の説明と取扱い	6	チェンジのしかた	25
メータ類	6	走りかた	26
ランプ類	8	ブレーキの使いかた	28
メインスイッチ	10	注意事項	29
スタータボタン	11	法定点検	30
エンジンキルスイッチ	11	運行前点検	31
ヘッドライト・ポジションランプ	12	前日の異状箇所の点検	32
パッシンググライト	13	ブレーキの点検	32
ウインカスイッチ	13	タイヤの点検	34
ヘルメットホルダ	14	エンジンオイル量の点検	36
ハンドルロック	15	燃料の量の点検	36
フューエルコック	16	灯火装置, 方向指示器の点検	37
ガソリンの補給	17	後写鏡の写影の点検	37
シートの外しかた	18	自動車番号標(ナンバプレート)の 汚れ, 損傷の点検	37
書類保管場所	18	反射器の汚れ, 損傷の点検	37
携帯工具の格納場所	19	6 か月点検	38
アンチダイブの調整	20	かじ取りホークの点検	39
リヤクッションの空気の調整	21	ブレーキの点検	40
クッションのダンピングの調整	22		
正しい運転操作	23		