

2. Con la mariposa de gases abierta de 1/8—1/4, presione el botón de arranque.
3. Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
4. Aproximadamente medio minuto después de ponerse en marcha el motor, empuje la palanca del estrangulador (1) completamente hacia abajo, hacia la posición de desactivación completa (B).
5. Si el ralentí no fuese estable, abra ligeramente el acelerador.

Temperatura alta del aire

35 °C o más

1. No utilice el estrangulador.
2. Con la mariposa de gases abierta de 1/8—1/4, presione el botón de arranque.

Temperatura baja del aire

10 °C o menos

1. Siga los pasos 1 al 2 de “Temperatura normal del aire”.
2. Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
3. Continúe calentando el motor hasta que el ralentí sea suave y responda al acelerador cuando la palanca del estrangulador (1) esté desactivada completamente (B).

NOTA

La utilización excesiva del estrangulador puede estropear la lubricación del pistón y cilindro.