

Notas de instalación:

- Para instalar la rueda trasera, invierta el procedimiento de desmontaje.
- Apriete la tuerca del eje y la tuerca del brazo de tope a las torsiones especificadas.

Torsión de la tuerca del eje:

88 N·m (9,0 kgf·m)

Torsión de la tuerca del brazo de tope del freno:

22 N·m (2,2 kgf·m)

- Ajuste el freno (página 16) y la cadena de transmisión (página 72).
- Después de haber instalado la rueda, aplique los frenos varias veces y compruebe la rotación libre de la rueda cuando se suelten.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.

La chaveta usada puede ser incapaz de retener con seguridad el fijador. Reemplace siempre la chaveta usada por otra nueva.