

Troca de fusíveis

A queima freqüente dos fusíveis normalmente indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Procure uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários.

CUIDADO

- * Nunca use fusíveis com amperagem diferente da especificada. Sérios danos podem ser causados ao sistema elétrico, provocando falta de luz e perda da potência do motor, à noite ou em meio ao tráfego. Fusíveis com amperagem muito alta podem provocar incêndios.
- * Não force as presilhas para remover os fusíveis! Você poderá dobrá-las e causar mau contato com o fusível novo. Um fusível folgado pode danificar o sistema elétrico ou mesmo provocar fagulhas, o que é suficiente para provocar incêndio.

ATENÇÃO

- * *Desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar ou trocar os*

fusíveis, para evitar curto-circuitos acidentais.

A caixa do fusível (1) está presa ao suporte da bateria.


O fusível de reserva está colocado ao lado do compartimento de ferramentas.

Mantenha sempre na motocicleta pelo menos um fusível de reserva, que será útil caso ocorra algum problema no sistema elétrico.

FUSÍVEL ESPECIFICADO:

CG 125 - 10A

125 ML - 10A



(1) Caixa do fusível