

Inspeção Antes do Uso



** Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.*

Inspeccione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas alguns minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. **Nível de óleo do motor** - verifique e complete se necessário (pág 26). verifique se há vazamentos.
2. **Nível do combustível** - abasteça quando necessário (pág 25). Verifique se há vazamentos.
3. **Freios** - verifique o funcionamento, se necessário, ajuste a folga (pág. 56).
4. **Pneus** - Verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 28).

5. **Corrente de transmissão** - verifique as condições de uso e a folga (pág. 54), se necessário, ajuste e lubrifique.
6. **Acelerador** - verifique o funcionamento, posição do cabo e a folga na manopla, em todas as posições do guidão.
7. **Sistema elétrico** - verifique se o farol, luz de posição, lanterna traseira, luz de freio, sinaleiras, lâmpadas do painel e buzina funcionam corretamente.
Corrija qualquer anormalidade antes de sair com a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.