

## **ATENÇÃO**

- \* Não deixe que o pedal de partida volte rapidamente pois isto poderia danificar a carcaça do motor.*
3. Imediatamente após o motor entrar em funcionamento, coloque a alavanca do afogador na posição (B).
  4. Alguns minutos após ter ligado o motor, empurre a alavanca do afogador para baixo, na posição (C).
  5. Se a marcha lenta estiver instável, acelere suavemente.

## **Partida Com o Motor Quente**

Se o motor for posto em funcionamento enquanto estiver quente, o procedimento de partida será o mesmo para "motor frio", entretanto o uso do afogador é desnecessário.

## **Motor Afogado**

Se o motor não funcionar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível. Para desafogar o motor, desligue a chave de ignição, mantenha o afogador totalmente aberto (C) e, abrindo completamente o acelerador, acione o pedal de partida. Em seguida gire a chave de ignição para a posição ON e repita o procedimento de partida para o motor quente.