

## Manutenção

### Tabela de Manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ÍTEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada km	Ref.
Óleo do motor      obs. 1	– Substituir	■	■	1500	40
Filtro de tela	– Limpar	■	■	1500	*
Filtro centrífugo	– Limpar		■	6000	*
Filtro de ar      obs. 2	– Limpar		■	6000	46
Vela de ignição	– Limpar, ajustar ou trocar	■	■	3000	42
Platinado	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Folga das válvulas	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Carburador	– Ajustar e sincronizar/limpar	■	■	3000/6000	*
Funcionamento do Afogador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Funcionamento do Acelerador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Tanque e tubulações	– Verificar	■		6000	*
Filtro de combustível	– Limpar	■	■	6000	*
Rolamento da coluna de direção	– Verificar e ajustar	■	■	6000	**