

ÍTEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada km	Ref.
Nível de fluido do freio	– Verificar e completar	■	■	3000	*
Cabo do freio dianteiro	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	*
Freio traseiro e embreagem	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	*
Pastilhas/Sapatas de freio	– Verificar o desgaste	■	■	3000	56
Pneus	– Verificar, calibrar	■	■	1000	28
Aros e raios das rodas	– Verificar e ajustar	■	■	3000	**
Corrente de transmissão	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	1000	54
Nível de solução da bateria	– Verificar e completar	■	■	1000	62
Lâmpadas e equipamentos elétricos	– Verificar	■	■	3000	*
Óleo da suspensão dianteira	– Substituir			9000	*
Parafusos, porcas e fixações	– Verificar e reapertar	■	■	3000	*

Obs.: 1. Verifique diariamente o nível e complete se necessário.

2. Sob condições de muita poeira, limpar com mais frequência

* Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias HONDA, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.

** Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.