

装備の使いかた

サイドカバー

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

右サイドカバー

《取外し》

1. メインスイッチのキーをサイドカバーロックに差し込み、右に回したまま、サイドカバー左上部を手前に引いてフックをグロメットから外します。
2. サイドカバーを右にずらし、フレームとフックとの合わせ部を外し、右サイドカバーを取外します。

《取付け》

1. フレームとフックを合わせ、右サイドカバーを取付けます。
2. メインスイッチのキーをサイドカバーのロックに差し込み、右に回したまま、フックをグロメットに差し込みます。

3. メインスイッチのキーを左に回し、キーを抜きます

