

## 走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- 右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

### 注意

- 発進は、できるだけ静かに行なしましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

### <エンジン回転について>

- 最初の1,000 km 走行するまではエンジン回転数を6,000回転以下で慣らし走行してください。
- エンジン回転は、タコメーターのレッドゾーンを限度にしましょう。
- レッドゾーンは、エンジンの限界回転数を示したもので、これを越えると、エンジンの寿命に悪影響を与えます。

速度範囲 (単位: km/h)	
	CM250T
1 速	0 ~ 40
2 速	20 ~ 65
3 速	30 ~ 90
4 速	35 ~ 110
5 速	45以上

