

Instrumentos (Continuación)

Odómetro [TOTAL]

Distancia total recorrida.

Si se visualiza "-----", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Kilometraje por combustible actual [CONS.]

Se visualiza el kilometraje actual por combustible.

Rango de visualización: de 0.0 a 300.0 L/100km (km/L, mpg o mile/L)

- Si la velocidad es inferior a 5 km/h: se visualizará "----.".
 - Cuando selecciona "km/L", "mpg" o "mile/L" para la unidad de kilometraje por combustible Más de 300,0 km/L: se visualizará "300.0".
- Cuando selecciona "L/100 km" para la unidad de kilometraje por combustible
- Más de 300,0 L/100km se visualizará "----.".
- Si el valor calculado es inferior a 0,1 L/100km: se visualizará "0.0".

Si se visualiza "----." excepto en los casos mencionados anteriormente, acuda a un concesionario.