

Guía de funcionamiento

Tiempo transcurrido [ELAPSED]

Muestra el tiempo de funcionamiento desde que se arrancó el motor.

Rango de visualización: de 00:00 a 99:59 (horas:minutos)

- El tiempo transcurrido vuelve a 00:00 cuando la lectura supera 99:59.

Cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición **O** (Off), el tiempo transcurrido se pone a cero.

Autonomía disponible [RANGE]

Muestra la distancia estimada que puede recorrer con el combustible restante.

Rango de visualización: de 999 a 5 km (de 999 a 3 mile)

- Si supera los 999 km: se visualizará "999".
- Visualización inicial: se visualizará "----".
- Si la autonomía disponible es inferior a 5 km o la cantidad de combustible restante está por debajo de 1,0 L: se visualizará "----".

La autonomía disponible indicada se calcula en base a las condiciones de conducción, por lo que cabe la posibilidad de que la cifra mostrada no indique con exactitud la autonomía real.

Si se visualiza "----" excepto en los casos mencionados anteriormente, acuda a un concesionario.