

Cuentakilómetros parcial A/B [TRIP A/B]

Distancia recorrida desde el reinicio del cuentakilómetros parcial.

Si se visualiza "-----", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para reiniciar el cuentakilómetros parcial:



Velocidad media [AVG.SPD.]

Muestra la velocidad media desde el reinicio de la velocidad media.

La velocidad media se calculará en base al valor visualizado en el cuentakilómetros parcial (A o B) seleccionado.

- Rango de visualización: de 0 a 199 km/h o de 0 a 124 mph
- Si el vehículo ha recorrido menos de 0,2 km desde la última vez que se arrancó el motor: se visualizará "----".
- Si el vehículo ha estado en marcha menos de 16 segundos desde la última vez que se arrancó el motor: se visualiza "----".

Para reiniciar la velocidad media:

