

### **Pantalla INFO 3**

Se muestran los siguientes elementos.

- Indicador de temperatura del aire
- Velocidad programada del control de cruceo

El indicador de temperatura del aire se mostrará cuando el control de cruceo esté desactivado.

La velocidad programada del control de cruceo se mostrará cuando el control de cruceo esté activado.

### **Velocidad programada del control de cruceo**

Se muestra la velocidad programada para el control de cruceo.



### **Para ajustar la velocidad programada del control de cruceo: P.66**



### **Indicador de temperatura del aire**

Muestra la temperatura ambiente.

Rango de visualización: de -10 °C a 50 °C

- Por debajo de -10 °C: se visualizará "----"
- Por encima de 50 °C: parpadeará el indicador de 50 °C

El indicador  se ilumina cuando la temperatura del aire es inferior a 3 °C y se apaga cuando la temperatura del aire alcanza los 5 °C tras iluminarse el indicador .

- ▶ Si utiliza el control de cruceo mientras el indicador  está iluminado, el indicador  se apagará.

El calor del asfalto y el escape de otro vehículo pueden influir en el valor de temperatura visualizado si el vehículo circula a menos de 30 km/h. Es posible que el valor mostrado tarde varios minutos en actualizarse una vez que la temperatura se haya estabilizado.