




Si se gira el interruptor de encendido a la posición **O** (Off) o si no se presionan los botones **MODE**, **SEL**  (arriba) ni **SEL**  (abajo) durante aproximadamente 30 segundos, el control cambiará automáticamente del modo de configuración a la visualización normal.





Si no se mantiene pulsado el botón durante unos 30 segundos, se descartarán los elementos que estén en proceso de configurarse y solo se aplicarán los elementos cuya configuración haya finalizado.

Si mantiene pulsado el botón **MODE** y el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo), la pantalla volverá a la visualización normal.

Si gira el interruptor de encendido a la posición **O** (Off) o si mantiene pulsado el botón **MODE** y el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo), se aplicarán los elementos que estén en proceso de configurarse y aquellos cuya configuración haya finalizado.

1 Ajuste del formato horario:

Puede seleccionar que la hora se visualice en formato de 12 horas o en formato de 24 horas.

- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On).
- 2 Mantenga pulsado el botón **MODE** y el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo); el formato horario actual comenzará a parpadear.
- 3 Pulse el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo) para seleccionar "12hr" o "24hr".



- 4 Pulse el botón **MODE**. El formato horario se ajusta y, a continuación, la pantalla pasa al ajuste del reloj.