

## Instrumentos (Continuación)

### 4 Configuración del indicador del HISS:

Se puede seleccionar el parpadeo o el apagado del indicador del HISS.

- 1 Pulse el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo) para seleccionar "ON" (parpadeo) u "OFF" (apagado).



- 2 Pulse el botón **MODE**. El indicador del HISS se ajusta y, a continuación, la pantalla pasa a la activación/desactivación del modo de reinicio automático del cuentakilómetros parcial A, del kilometraje medio por combustible A y de la velocidad media A.

### 5 Activación/desactivación del modo de reinicio automático del cuentakilómetros parcial A, del kilometraje medio por combustible A y de la velocidad media A:

También puede activar o desactivar el modo de reinicio automático al repostar hasta el segundo segmento o más del indicador de combustible. Inicialmente el modo está activado.

Si se muestra "ON" (activado) en el modo de reinicio automático, una vez repostado, el cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio por combustible A y la velocidad media A se reiniciarán automáticamente tras recorrer una distancia de 0,1 km y girar el interruptor de encendido a la posición **O** (Off) y, a continuación, a la posición **I** (On).