



### Ajuste del modo de conducción

Puede cambiar los niveles P, T, EB y D del modo de conducción USER.

Puede detener el ajuste de los modos de conducción en cualquier momento manteniendo pulsado el botón **MODE**.

- 1 Detenga el vehículo.
- 2 Seleccione USER en el modo de conducción.  

- 3 Mantenga pulsado el botón **MODE** hasta que parpadee la pantalla P.
- 4 Seleccione el parámetro deseado y el nivel de configuración.
  - ▶ Para seleccionar el parámetro, pulse el botón **MODE**.
  - ▶ Para seleccionar el nivel de configuración, pulse el botón **SEL**  (arriba) o  (abajo).
  - ▶ Puede desactivar el nivel T manteniendo pulsado el botón **SEL**  (abajo) mientras selecciona el parámetro T.
  - ▶ Puede cambiar el nivel T de Off a Bajo pulsando el botón **SEL**  (arriba).