

## Arranque del motor *(Continuación)*

### Al detener el motor

- ① Para detener el motor, cambie la transmisión a punto muerto (se enciende el indicador **N**).
  - ▲ Si coloca el interruptor de encendido en la posición **O** (Off) con alguna marcha engranada, el motor se apagará con el embrague desacoplado.
- ② Gire el interruptor de encendido a la posición **O** (Off).
- ③ Aplique el freno de estacionamiento cuando estacione el vehículo. **↔P.48**