

## Cambio de marchas (Continuación)

### Transmisión de doble embrague

#### CMX1100D

Para responder a las demandas del piloto en diversidad de situaciones, la transmisión está equipada con tres modos operativos: MODO AT (incluido el modo D para conducción normal), MODO MT (modo MT para cambio manual de 6 velocidades), que ofrece el mismo tacto de cambio que la transmisión manual.

- Utilice siempre los neumáticos y piñones recomendados para garantizar el funcionamiento correcto de la transmisión de doble embrague.

El sistema de transmisión de doble embrague realiza una autocomprobación nada más arrancar el motor.

El símbolo "↔" aparece en el indicador de posición de marcha engranada durante unos segundos y después desaparece. Mientras se muestre "↔" no puede engranar ninguna marcha.

