

### Cambio entre punto muerto y el MODO AT/MODO MT

#### Cambio desde punto muerto (N) a MODO AT

Pulse el lado D del interruptor N-D (1). El indicador D se enciende (2), aparece "1" en el indicador de posición de marcha engranada y se selecciona la primera marcha.

#### Cambio desde el MODO AT o MT a punto muerto

Pulse **N** en el interruptor N-D (3). El indicador D se apaga (4) mientras la posición de marcha engranada esté en punto muerto.

#### Cambio entre el MODO AT y el MODO MT

Pulse el interruptor **A/M** (5). El indicador D se apaga mientras el MODO MT esté seleccionado (6).

