

Control de crucero

El sistema de control de crucero le permite mantener una velocidad constante en el rango especificado.

A continuación se indican el rango de ajuste de velocidad disponibles y la marcha de funcionamiento:

CMX1100A

| | |
|---|----------------------------------|
| Rango de ajuste de velocidad disponible | 50 - 160 km/h |
| Marcha de funcionamiento | Desde la 4.ª hasta la 6.ª marcha |

CMX1100D

| | |
|---|----------------------------------|
| Rango de ajuste de velocidad disponible | 50 - 160 km/h |
| Marcha de funcionamiento | Desde la 3.ª hasta la 6.ª marcha |

Con el control de crucero activado, su velocidad aún variará ligeramente, especialmente al subir y bajar pendientes.

El control de crucero está diseñado para utilizarse solo en autopistas rectas sin tráfico. No utilice el control de crucero en ciudades, carreteras con curvas, con condiciones climatológicas adversas o en cualquier otro momento en el que necesite un control total del acelerador.

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado del control de crucero puede provocar una colisión en la que podría sufrir graves daños o incluso morir.

Use el control de crucero solo al circular por carreteras abiertas con buen tiempo.