

## Control de crucero (Continuación)

- Para reducir la velocidad: mueva la maneta del control de crucero hacia el lado **SET / -** y manténgala en esa posición. El sistema reduce automáticamente la velocidad del vehículo. Al alcanzar la velocidad deseada, suelte la maneta del control de crucero. Si mueve la maneta del control de crucero hacia el lado **SET / -** y la mantiene en esa posición de manera continua, la velocidad programada que se muestra en la pantalla INFO 3 se detendrá en el límite inferior del rango de ajuste.

## Para aumentar manualmente la velocidad programada


- 1 Use el acelerador hasta alcanzar la velocidad que desee.
- 2 Mueva la maneta del control de crucero hacia el lado **SET / -** y suéltela.
  - ▶ La velocidad programada del control de crucero se ajustará a la velocidad de desplazamiento cuando suelte la maneta del control de crucero.

## Para aumentar manualmente la velocidad del vehículo

- 1 Utilice el acelerador de manera normal para acelerar.
- 2 Para volver a la velocidad programada, cierre el acelerador y marche por inercia sin aplicar los frenos.
  - ▶ El sistema de crucero mantendrá la velocidad configurada previamente.

## Para cancelar el control de crucero

### Para desactivar el sistema

- Pulse el interruptor principal del control de crucero. (El indicador principal del control de crucero  se apagará y se borrará la velocidad programada de la memoria).