

Para desactivar temporalmente el sistema

- 1 Realice una de estas operaciones para desactivar el sistema temporalmente. (El indicador **SET** del control de cruceo se apagará temporalmente, pero la velocidad programada se guardará en la memoria).
 - Accione el pedal o la maneta de freno.
 - Gire el puño del acelerador hasta pasar la posición cerrada automáticamente en la dirección de desaceleración.
 - **CMX1100A**
Desacople el embrague o accione el pedal de cambio.

2 Para reanudar el control de cruceo:

- Si circula a más de 50 km/h, mueva la maneta del control de cruceo hacia el lado **RES / +** y suéltela.
- Si circula a menos de 50 km/h, utilice el acelerador para aumentar la velocidad hasta superar los 50 km/h y, a continuación, mueva la maneta del control de cruceo hacia el lado **RES / +** y suéltela.