

メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用  P.44

- ▶ OFF または LOCK の位置で、キーを抜くことができます。




後輪 ABS スイッチ

後輪 ABS 機能の ON / OFF  P.47

エンジンストップスイッチ / スタータースイッチ

通常は、 (RUN) 位置にしておく

- ▶ 非常時に  (OFF) 位置にすると、エンジンを停止できます。



ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチが ON の時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを OFF または LOCK にした場合でも点滅し続けます。