

ライディングモード 前ページの続き

ライディングモードの設定

ライディングモードのUSERでは、P値、EB値およびトルクコントロールレベルの変更ができません。

- 1 車を停止する。
- 2 USERを選択する。 **↔P.51**
- 3 P値が選択されるまで、**MODE** ボタンを押し続ける。
- 4 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは**SEL** **▼** (ダウン) を押し、P値を選択する。
- 5 **MODE** ボタンを押し、P値を決定する。決定と同時にEB値の設定に切り換わる。
- 6 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは**SEL** **▼** (ダウン) を押し、EB値を選択する。
- 7 **MODE** ボタンを押し、EB値を決定する。決定と同時にトルクコントロールレベルの設定に切り換わる。

- 8 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは**SEL** **▼** (ダウン) を押し、トルクコントロールレベルを選択する。

▲ トルクコントロールスイッチを押し続けるとレベル0になります。

▲ T値がレベル1のときに、**SEL** **▼** ボタンを押し続けるとレベル0になります。

- 9 **MODE** ボタンを押し、トルクコントロールレベルを決定する。決定と同時にP値の設定に切り換わる。

- 10 通常表示に戻るまで、**MODE** ボタンを押し続ける。

途中で設定を終了するには、**MODE** ボタンを押し続けてください。