

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 76	スロットル.....	P. 108
主要部品の脱着方法.....	P. 88	その他の調整.....	P. 109
クリップ.....	P. 88	ブレーキレバーの距離調整.....	P. 109
携帯工具箱.....	P. 89	フロントサスペンションの調整.....	P. 110
バッテリー.....	P. 90	リアサスペンションの調整.....	P. 113
バッテリーボックスカバー.....	P. 91		
フロントシート.....	P. 92		
右サイドリッド.....	P. 94		
エンジンオイル.....	P. 95		
冷却水.....	P. 97		
ブレーキ.....	P. 99		
ドライブチェーン.....	P. 102		
クラッチ.....	P. 104		
ブリーザードレーン.....	P. 107		