

ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーに、レバーとハンドルグリップの間隔を調整できるアジャスターが装備されています。

調整方法

レバーを前方に押ししながらアジャスターを回し、アジャスターの数字と矢印が合う位置で段階的に調整します。

