

外気温度計 **▶P.63**

クルーズコントロール設定車速

クルーズコントロール設定車速を表示します。

クルーズコントロールの設定： **▶P.208**

スピードメーター（速度計）

サスペンションダンピング [S] [Overall] インジケーター **▶P.136**

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

インジケーターが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

 燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：

約 3.6 ℓ CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission

約 3.9 ℓ CRF1100L Africa Twin Adventure Sports / CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES

/ CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

燃料計の故障表示 **▶P.286**

アドバイス

燃料計が1つ (E) に近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

