

オーディオシステム 前ページの続き

以下のようにプレイモードを切り換えます。

 を選択し、**ENT** スイッチを押す。




(黒) 通常モード：繰り返しなし。



(青) アルバムリピート再生モード：現在のプレイリスト内のすべてのトラック（[アーティスト]、[アルバム]など）を繰り返し再生します。



(青) トラックリピート再生モード：現在のトラックをリピートします。

 を選択し、**ENT** スイッチを押す。



(黒) 通常再生モード：トラックをオリジナルの順序で再生します。



(青) ランダム再生モード：トラックをランダムに再生します。

タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。