

メンテナンスを安全に行うために……………	54	給油と清掃……………	80
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス……………	57	バッテリー……………	81
日常点検……………	59	バッテリーターミナル部の清掃……………	82
定期点検……………	62	バッテリーの取付け、取外し……………	83
簡単なメンテナンス……………	64	ヒューズ……………	84
ブレーキ……………	65	ヒューズの点検、交換……………	84
ブレーキ液の量の点検……………	65	エアクリナー……………	86
ブレーキパッドの摩耗の点検……………	66	エアクリナーエレメントの交換……………	86
タイヤ……………	68	車のお手入れ……………	87
空気圧の調整……………	68	アルミ部品の取扱い……………	88
溝の深さの点検……………	68	フェアリングの取扱い……………	88
交換タイヤの選択について……………	69	ウインドスクリーンの取扱い……………	89
冷却水……………	70	ダンパユニットについて……………	90
冷却水量の点検……………	70	地球環境の保護について……………	91
冷却水の補給……………	71	色物部品をご注文のとき……………	92
エンジンオイル……………	73	マフラの純正マークについて……………	92
オイル量の点検……………	73	フレーム号機……………	93
オイルの補給……………	74	オーバーヒートしたとき……………	94
クラッチ……………	77	エンジンが始動しないとき……………	95
クラッチレバターの遊びの点検……………	77	主要諸元……………	96
ドライブシャフト……………	79	サービスデータ……………	98
緩み(たるみ)の点検……………	79		