

装備の使いかた

《タイマ》

タイマには24時間タイマと60分タイマがあります。24時間タイマでは0:00から23:59まで分単位で表示し、60分タイマでは00:00から59:59まで秒単位で表示します。

タイマのリセット:

1. “MODE-TIME”ボタンを押し“TIME”E”を選択します。

モード選択



2. “RESET-TIME”ボタンを3秒以上押しすと表示が“00:00”になります。

タイマリセット表示



3. “RESET-TIME”ボタンを押すとその瞬間にタイマが作動します。

タイマ作動

