

## 装備の使いかた

---

- タイマ作動中に“RESET-TIME”ボタンを押すとタイマが一時止まります。再度ボタンを押すとスタートします。

タイマの一時停止  
再スタート



- 24時間タイマと60分タイマの切り換えは“ADJUST”ボタンを押して行います。タイマが24時間表示のときにはディスプレイに“M”の表示が現われます。

24時間タイマと60分タイマの切り換え

24時間の表示



- タイマはディスプレイが“CLOCK”モードのときや、メインスイッチが“OFF”のときにも作動し続けます。