

## Göstergeler (Devam ediyor)

### Elcik ısıtıcısı durumu simgesi

CRF1100A2/A4/D2/D4

Elcik ısıtıcısı durum simgesi,  
elcik ısıtıcısı devrede iken  
görünecektir. ➔ S.132

### **Elcik ısıtıcısı durum simgesi sürekli yanıp sönüyorsa:**

➔ S.307



### **[P] [Güç] seviye göstergesi** ➔ S.142

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

### **Tork Kontrol seviyesi [T] gösterge lambası** ➔ S.133

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

### **[S] [Genel] uyarı lambası** ➔ S.142

CRF1100A4/D4

Gösterge lambası yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.