

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu

Arazide kullanım için arka tekerlekteki ABS fonksiyonu isteğe bağlı olarak devreden çıkarılabilir. Arka tekerlek ABS işlevini [ARAZİ MODU], [KULLANICI 1 MODU] veya [KULLANICI 2 MODU] modunda kapatabilirsiniz.

- ▶ Kontak anahtarını I (Açık) konumuna her çevrildiğinde, her iki tekerlekteki ABS işlevi otomatik olarak devreye girer [ETKİN], ancak motor durdurma anahtarı kullanılarak motor durduğunda arka tekerlekteki ABS işlevi kapanır [İPTAL]
- ▶ ABS modu [ABS] için [YOL] ayarını seçiniz, her iki tekerlekteki ABS işlevi [ABS RR] otomatik olarak devreye girecektir [ETKİN].
- ▶ Sürüş modunu değiştirdiğinizde, her iki tekerlekteki ABS işlevi [ABS RR] otomatik olarak devreye girecektir [ETKİN].

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonunu devreden çıkarmak için

- 1 Motosikleti durdurunuz ve gazı tamamen kapatınız.
- 2 Sürüş modu için [ARAZİ MODU], [KULLANICI 1 MODU] veya [KULLANICI 2 MODU] modunu seçiniz. ➡ S. 148
[KULLANICI 1 MODU] veya [KULLANICI 2 MODU] seçilirse, ABS modu [ABS] için [ARAZİ] ayarını seçiniz. ➡ S. 76
- 3 Altın renkli görüntü ekranını seçiniz. ➡ S. 81
- 4 Sayfa 4'ü seçiniz. ➡ S. 45