


Панель приборов (продолжение)

 Индикатор состояния подогрева рукояток руля

CRF1100A2/A4/D2/D4

Индикатор состояния подогрева рукояток руля отображается при включенном подогреве.

➔ Стр. 132

Если индикатор подогрева рукояток руля мигает:

➔ Стр. 307



Индикатор [P] [Мощность] ➔ Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор системы контроля крутящего момента [T] ➔ Стр. 133

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор [S] [Подвеска] ➔ Стр. 142

CRF1100A4/D4

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.