

Режим движения

Предусмотрена возможность выбора режима движения пользователем.

Данный режим определяется следующими параметрами.

[P]: Мощность двигателя.

[EB]: Интенсивность торможения двигателем


CRF1100A4/D4

[S] [Overall]: Работа амортизаторов подвески

[Front]: Работа амортизатора передней подвески

[Rear]: Работа амортизатора задней подвески

CRF1100D/D2/D4

[G] Выключатель G:  Стр. 126

[ABS] Режим системы ABS:

- [OFF ROAD] (Бездорожье): Режим движения по бездорожью
- [ON ROAD] (Дорога): Режим движения по дороге

CRF1100A4/D4

[PRELOAD] [Предварительное сжатие]:

Предварительное сжатие пружины задней подвески

- (Rider): Только водитель (минимальное сжатие)
- (Rider+Cargo): Водитель и багаж
- (Rider+Passenger): Водитель и пассажир
- (Rider+Passenger+Cargo): Водитель, пассажир и багаж (максимальное сжатие)