

Круиз-контроль (Продолжение)

- Для уменьшения заданной скорости: нажмите и удерживайте рычажок **SET / -**. Скорость мотоцикла снизится. По достижении требуемой скорости отпустите рычажок круиз-контроля **RES / +** **SET / -**. Если нажать и удерживать **SET / -**, то отображение заданной скорости на многофункциональном дисплее остановится на нижнем пределе установленного диапазона.

Увеличение заданной скорости вручную


- 1 С помощью ручки газа увеличьте скорость до нужной величины.
- 2 Нажмите и отпустите **SET / -** на переключателе **RES / +** **SET / -**.

Увеличение скорости мотоцикла вручную

- 1 Разгоните мотоцикл обычным способом с помощью ручки газа.
- 2 Если нужно вернуться к заданной скорости, отпустите ручки газа и двигайтесь накатом, не пользуясь тормозами. Круиз-контроль будет поддерживать ранее заданную скорость.

Отмена функции круиз-контроля

Отключение системы

- Нажмите главный выключатель круиз-контроля. (Индикатор  выключается, а величина заданной скорости удаляется из памяти.)