

## Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой ➔ Стр. 237	Периодичность работ <sup>1</sup>					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км x 1000 миль	1	12	24	36			
Трос исполнительного механизма клапана системы выпуска 					I		I		—
Приводная цепь <sup>4</sup>	I		Через каждые 1000 км			I	L		273
Направляющая приводной цепи <sup>4</sup>			I	I	I	I			276
Тормозная жидкость <sup>5</sup>	I		I	I	I	I	I	2 года	268
Износ тормозных колодок	I		I	I	I	I	I		269
Тормозная система			I	I	I	I	I		237
Выключатель стоп-сигнала			I	I	I	I	I		271
Работа фиксатора тормоза <sup>6</sup> 			I	I	I	I			270
Регулировка светового пучка фары			I	I	I	I	I		284
Осветительные приборы/ Звуковой сигнал	I								—
Выключатель двигателя	I								—
Сцепление <sup>7</sup>	I		I	I	I	I	I		279
Боковой упор	I		I	I	I	I	I		272
Подвеска 			I	I	I	I	I		—
Гайки, болты, прочий крепеж <sup>4</sup> 			I	I	I	I	I		—
Колеса / Шины <sup>4</sup> 	I		Каждые 6 000 км:			I			245, 277
Подшипники рулевой колонки 			I	I	I	I	I		—

### Примечания:

- <sup>1</sup>: При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.  
<sup>2</sup>: Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.  
<sup>3</sup>: Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в дождь или при максимальной нагрузке.

- <sup>4</sup>: Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях БЕЗДОРОЖЬЯ  
<sup>5</sup>: Замена должна производиться квалифицированным механиком.  
<sup>6</sup>: Только CRF1100D/D2/D4  
<sup>7</sup>: Только CRF1100A/A2/A4