


Неисправности аудиосистемы

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Уровень громкости в гарнитуре низкий/высокий.	Отрегулируйте уровень громкости в отдельных режимах. ➤ Стр. 95
	Проверьте настройку уровня громкости аудиоустройства <i>Bluetooth</i> [®] .
	Проверьте настройки громкости подключенной гарнитур.
Индикация на дисплее отсутствует или нарушена	В случае с некоторыми аудиоустройствами или аудиофайлами индикация может отсутствовать или может быть неправильной. Проверьте информацию по используемым тегам. ➤ Стр. 177
	Если для информации об аудиофайле, например, имени исполнителя или названия композиции, используются теги неподдерживаемого формата, то на дисплее может отображаться символ «  » или не отображаться ничего.