

Перегоревший предохранитель

Прежде чем производить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ► Стр. 241

Блок предохранителей и предохранитель ABS FSR

1. Снимите переднее седло. ► Стр. 253
2. Откройте крышки блока предохранителей.
3. При помощи пинцета из комплекта инструментов, находящегося под задним седлом (► Стр. 230), поочередно вынимайте предохранители и проверьте исправность каждого из них. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
4. Закройте крышки блока предохранителей.
5. Установите на место переднее седло.

